

Astro LED Transformator | L2212**1. Technische Daten**

Produktart	Astro LED Transformator
Netzspannung	230VAC 50Hz
Belastung	1-100VA (Kapazität)
IP Wert	IP65

2. Einstelltasten

Mode:	Auswahl "Arbeitsmodule" taste
Enter:	Bestätigungs "Arbeitsmodule" taste / Auswahl taste
△ :	Auswahl taste "rauf"
▽ :	Auswahl taste "runter"
Mode + Enter:	Uhreinstellung (Datum und Ortszeit einstellen)
△+▽ :	Standorteinstellung (Stadt für den astronomischen Timer-Modus einstellen)

01 = DE Berlin	06 = UK London	12 = BE Brussels	15 = SE Stockholm	18 = FI Helsinki
02 = DE Frankfurt	07 = UK Leeds	13 = NO Oslo	16 = SE Goteborg	32 = AT Vienna
03 = DE Munich	11 = NL Amsterdam	14 = NO Trondheim	17 = DK Copenhagen	34 = IE Dublin

3. Arbeitsmodule

Drücken Sie die Mode Taste und verwenden Sie die rauf / runter △ ▽ Taste um die verschiedenen Module auszuwählen. Drücken Sie Enter um den ausgewählten Modus zu bestätigen.

1. EIN modus: Immer eingeschalteter Modus
2. AUS modus: Immer ausgeschalteter Modus
3. AUTO modus: Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang Modus (Lichtempfindlicher Schalter)

Ein und aus AUTO

Nach Auswahl des AUTO Modus blinkt das Uhersymbol (---) und das halbe Sonnenaufgangssymbol .

Drücken Sie anschließend Enter um die Einstellung für den AUTO Modus auszuwählen.

Ein AUTO und zu einer bestimmten Zeit ausschalten

Nach Auswahl des AUTO Modus blinkt das Uhersymbol (---) und das halbe Sonnenaufgangssymbol .

Bevor Sie Enter drücken um die Einstellung des AUTO Modus zu bestätigen, drücken Sie die rauf / runter △ ▽

Tasten, um die Uhr (---) (PM/AM) für eine bestimmte Ausschaltzeit (Stunde/Minute) einzustellen, und drücken Sie im Anschluß die Enter, um die Einstellung des AUTO Modus zu bestätigen.

4. TIMER Modus Ein- und Ausschalten zu einem bestimmten Zeitpunkt

Nach Auswahl von TIMER Modus beginnt das Uhersymbol zu blinken (---).

Stellen Sie zuerst die Startzeit ein (Stunde/Minute) mittels rauf / runter Tasten △ ▽ und dann auf Enter drücken. Stellen Sie als nächstes die Endzeit ein (Stunde/Minute) mittels rauf / runter △ ▽ Tasten und drücken Sie Enter, um die Einstellung des TIMER Modus auszuwählen.

5. ASTRO Modus: Astronomischer Timer Modus mit lokalem Sonnenaufgang*Ein und aus ASTRO*

Nach Auswahl des ASTRO Modus blinkt das Symbol ":00". Drücken Sie anschließend zweimal Enter um die Einstellung des ASTRO Modus zu bestätigen.

Ein früher/verspätet ASTRO und ausschalten zu einer bestimmten Zeit

Nach Auswahl des ASTRO Modus blinkt das Symbol ":00". Bevor Sie zweimal Enter drücken um die Einstellung des ASTRO Modus zu bestätigen, drücken Sie auf die rauf / runter △ ▽ Tasten um die Startzeit mit 10-50 Min. früher- oder verspätet auf die tatsächliche Sonnenuntergangszeit einzustellen, und bestätigen Sie mit Enter.

Stellen Sie als nächstes die Endzeit ein (Stunde/Minute), indem Sie Tasten rauf / runter △ ▽ betätigen und drücken Sie Enter, um die Einstellung des ASTRO Modus zu bestätigen.